

INSTALACE A ÚDRŽBA

Doporučení pro instalaci a údržbu PVC podlah Tarkett pro bytové použití.

Instalace

- Před instalací musí být povrch podlahy hladký, tvrdý, čistý a suchý. Úroveň vlhkosti nesmí přesáhnout 2,5 % a nesmí se vyskytovat žádné stopy po malbě, laku, vosku, oleji, rozpouštědlech nebo jiných cizích látkách, které by mohly podlahovou krytinu znečistit.
- Podlahová krytina Tarkett musí být uskladněna v místnosti, kde bude pokládána, a to po dobu nejméně 24 hodin před instalací, aby se tím umožnila její adaptace na minimální teplotu 18°C.
- Materiál se musí před pokládkou zkontrolovat a dodavatel musí být v případě jakýchkoli nedostatků okamžitě informován.

Pokládka

Abyste se vyvarovali veškerých rizik pohybu během používání, podlahovou krytinu zajistěte okolo obvodu místnosti pomocí oboustranné lepicí pásky.

Pokud povrch, který budete pokrývat, potřebuje několik délek, prosíme, poznamenejte si následující doporučení:

pro vzorované a zdobené podlahové krytiny

- * pokládejte délky ve směru, jak se přirozeně rozbalují
- * překrývejte délky, aby spojovaly vzor nebo zdobení, a prořežte obě vrstvy pomocí nože s rovným ostřím a rovným břitem.

pro jednobarevné a nevzorované podlahové krytiny

- * pokládejte délky střídavě zadní částí k přední a překrývající se
- * použijte nůž s rovným ostřím a rovný nůž k vytvoření čistého spojení.

V určitých případech se pokladač bude muset před řezáním rozhodnout pro nejpříjemnější umístění délek. Abyste zajistili, že spojení zůstanou časem čistá, je příhodné je svařit za studena pomocí vhodného tekutého utěsnění.

Zcela lepená instalace

Zodpovědnost týkající se kvality lepidel a jejich použití v souladu s doporučeními výrobce lepidel, je zodpovědností výrobců lepidel a pokladačů, v tomto pořadí. Tarkett nemůže odpovídat za jakékoli selhání vyplývající z použití vybraného lepidla.

- Použijte jemně zubaté hladítko (1,5 mm x 5 mm) k nanesení lepidla.
- Zajistěte, aby byl podkladní povrch dokonale připraven; základní nátěry, patentované plechové výrobky a samovyrovňovací složky by měly být uplatněny / instalovány podle doporučení výrobce nebo norem příslušné země, které se k přípravě vztahují.
- Používejte pouze akrylová emulzní a disperzní lepidla.
- Emulzní lepidla jsou citlivá na mráz, tudíž může být jejich použití zaručeno pouze v teplém ovzduší.

- Akrylátová emulzní a disperzní lepidla mají míru spotřeby mezi 250 a 350g/m² v závislosti na podložení podlahové krytiny a propustnosti povrchu podkladní vrstvy.
- Jakmile nanese lepidlo, umístěte podlahovou krytinu do vlhkého lepidla a uhladte povrch podlahové krytiny rovnoměrně do lepidla pod ní. Toto zajistí, že bylo dosaženo rovnoměrného spojení, a také, že nebudou viditelná žádná prosvítající vroubkování.
- Pěší provoz a instalace nábytku nejsou přípustné, dokud nevyprší doba 24 – 28 hodin od dokončení instalace.

Čištění a údržba

1. První použití

Když je instalace dokončena, očistěte povrch podlahové krytiny teplou vodou, do které byl přidán neutrální čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla k odstranění loga a informací vytištěných na povrchu výrobku, jelikož použitý inkoust je rozpustný ve vodě.

2. Speciální pokyny pro použití

U všech PVC podlahových krytin Tarkett, včetně těch s ochranným povrchovým nátěrem, hrozí nebezpečí výskytu skvrn zapříčiněných zemními nečistotami, pokud se nedodrží obvyklá doporučení pro údržbu daná výrobcem.

- Vyvarujte se použití vosků a výrobků pro leštění.
- Kromě výrobků s povrchem TECNIUM nebo TOPTEC, nepoužívejte pryžová ochranná zařízení na nohy židlí a nábytku. Místo toho použijte chrániče z umělé hmoty.
- Umístěte pevná podlahová ochranná zařízení pod nohy těžkých kusů nábytku, abyste tak zabránili vytvoření trvalého vroubkování.
- Některé materiály nebo barviva, jako jsou dehet, mastnota, olej, barvy, kuličkové nebo značkovací inkousty atd., se mohou za určitých podmínek přesunout do nášlapné vrstvy a tím způsobit nevymazatelné skvrny.
- Přírodní či umělé světlo zapříčiňuje bělicí účinek na všech podlahových krytinách. Tento jev se stává viditelným ve srovnání s těmi plochami, které jsou pokryté koberečky či nábytkem, jež se zdají žlutějšími. Tento nažloutlý efekt zmizí po několika týdnech, kdy jsou tyto plochy opětovně vystaveny světlu a objeví se bělicí účinek.

3. Předběžné opatření

Použití dveřní rohožky bez pryžové podložky se doporučuje pro vstupní prostory vedoucí ven, aby se tak chránil povrch podlahové krytiny od hrubozrnných a brusných částecek přinesených dovnitř na podrážkách bot.

4. Pravidelný program údržby

a. Denní čištění : pomocí měkkého suchého smetáku nebo vysavače.

b. Týdenní čištění : pomocí neutrálního čisticího prostředku ve vodě použitím střípacového mopu a hadru na podlahu.

5. Občasná údržba

Pro zrnité a dekorativně upravené povrchy se ve vhodných intervalech doporučuje ruční nebo mechanické hloubkové čištění, pomocí neutrálního čisticího prostředku ve vodě a použitím nylonového kartáče. Po vykartáčování odstraňte špinavou vodu pomocí škrabky na podlahu, opláchněte čistou vodou, otřete povrchovou vodu a vysušte hadrem na podlahu.